



Simon 54 GO


Domovní elektroinstalace
ovládané smartphonem



KONTAKT SIMON

Simon **54** GO








Ovládejte svou domácnost pomocí elektroinstalačního materiálu Simon 54 GO a mobilní aplikace na smartphonu.


Simon 54 GO je řada moderních tlačítkových ovladačů ovládaných smartphonem přes síť Wi-Fi.

Moderní bezdrátová elektronika skrytá pod tlačítkem nám umožnila vytvořit ovladače, které nejen rozsvěcují a zhasínají světlo nebo ovládají žaluzie, ale mají také mnoho propracovaných funkcí, které se osvědčí při každodenním používání.

Standardní ovládání osvětlení, žaluzií a jiných zařízení pomocí tlačítka elektronického ovladače byla obohacena o funkci kontroly s pomocí mobilních zařízení, jako je smartphonu nebo tablet.








S pomocí ovladačů **SWITCH** a **SWITCH D** můžete ovládat osvětlení u sebe doma s pomocí smartphonu.

S využitím zabudované funkce **SPUSTIT NA ČAS** můžete proměnit svůj ovladač v časový spínač.

Můžete zapnout přijímač na hodiny, minuty nebo sekundy a spustit funkci z úrovně mobilní aplikace nebo tlačítkem ovladače.








Ovladač **SHUTTER** umožňuje naprostou kontrolu nad žaluziemi, markýzami, stínícími plachtami a žaluziemi s proměnlivým úhlem polohy lamel s pomocí mobilní aplikace.

Vestavěná funkce HARMONOGRAMŮ umožňuje automaticky ovládat stav žaluzií také vůči východům a západům slunce ve vaší lokalitě. Můžete použít ovladač Simon 54 GO místo přídavných astronomických hodin.




Ovládejte vše!

Ovládejte bezdrátově jiné ovladače a zařízení s pomocí ovladače **CONTROL** nebo bateriového vysílače **CONTROL B**.



S využitím funkce OVLÁDAT JINÁ ZAŘÍZENÍ propojíte ovladače s pomocí Wi-Fi sítě a získáte tak možnost kontroly z mnoha míst.



← Ovládání obývacího pokoje ♥






Ovládejte smartphonem
s pomocí aplikace dostupné pro
systémy Android a iOS






Ovládejte klasicky
s pomocí tlačítkového ovladače



Ovládejte hlasem
kompatibilní s Amazon Alexa a Google Assistant



Stačí jen váš domácí Wi-Fi router a budete ovládat osvětlení, žaluzie a jiná zařízení s pomocí smartphonu nebo tabletu.





Připojujte jiné ovladače

Jednoduché připojení dalších ovladačů umožňuje doplnit instalaci a rozšiřovat ji podle vašich potřeb.

Snadno konfiguruje

Nastavení a funkce jsou konfigurovány a ukládány lokálně, přímo v ovladači pomocí mobilní aplikace nebo internetového prohlížeče.



Pracujte i bez internetu

Nedostupnost připojení k internetu není problém, protože všechna nastavení jsou uložena lokálně a máte k nim přístup, když jste uvnitř své domácí Wi-Fi sítě.

Aktualizujte

Držte krok se softwarem ovladačů díky aktualizaci prováděné z úrovně mobilní aplikace. Nové funkce a oprávnění jsou zaváděny neustále, a vy budete mít vždy přehled.





Připojujte se ze světa

Spojte se se svým ovladačem odkudkoliv na Zemi s pomocí internetu. Kontrolujte svůj dům svým smartphonem na dovolené, na služební cestě nebo během víkendového výletu na venkov.

Používejte harmonogramy



Naplánujte nastavení svého ovladače a dovolte, aby prováděl dané úkony za vás. Ode dneška se automatické rozsvícení osvětlení, vytažení žaluzií nebo spuštění zalévání zahrady v určitý čas stane banálně jednoduchým. Váš ovladač se také časově přizpůsobí východům a západům slunce.



Zpřístupňujte jiným

Zpřístupněte možnost kontroly nad ovladači jiným uživatelům. Rozhodujte, komu a které ovladače zpřístupníte. Každý z členů domácnosti může mít vlastní seznam zařízení přiřazený k individuálnímu účtu v aplikaci.





Spouštějte na čas

Nemusíte používat externí časový spínač. Ovladač Simon 54 GO má zabudovanou funkci spouštění na čas. Můžete ji využít kdykoliv.

Propojujte ovladače mezi sebou

Díky bezdrátovému Wi-Fi spojení můžete propojovat libovolné ovladače a získat tak funkci ovládání daných zařízení z mnoha míst. Schodišťové a křížové systémy nebo centrální ovládání teď mají úplně jiný význam.




Rozhodujte, jak ovládáte

Můžete libovolně nastavovat ovladače z hlediska akcí, které mají vykonávat. Rozhodujte, jestli má ovladač reagovat na krátké nebo dlouhé stisknutí tlačítka, která část tlačítka za co zodpovídá nebo jak se má chovat relé po kliknutí.



Mobilní aplikace



Stáhněte si aplikaci wBox a seznamte se s jejími rozšířenými funkcemi.


Využijte možnost kontroly a ovládání smartphonem a tabletem, ovladači Simon 54 GO instalovanými u vás doma.

Aplikace ke stažení z obchodu Google Play pro zařízení se systémem Android a obchodu App Store pro zařízení se systémem iOS.






Personalizujte svou domácnost v mobilní aplikaci změnou tapety na hlavní obrazovce a barvou pozadí. Odlišíte díky tomu svou instalaci doma, v kanceláři a chatě na zahrádce.




Nastavte příslušné ikony pro každé zařízení Simon 54 GO, abyste v aplikaci snadněji našli konkrétní ovladač i v té nejsložitější instalaci.



Vytvářejte libovolné scénáře a přidávejte k nim ovladače společně s nastavenými příslušnými stavy zařízení. Použijte jedno tlačítko pro spuštění příslušných nastavení jednotlivých zařízení.



Seskupujte svá zařízení podle místností nebo funkcí řídicích jednotek. Rychle přejdete k příslušnému zařízení a také např. vypnete celou skupinu ovladačů jedním kliknutím.



Díky animovaným ikonám rychle rozeznáte, které zařízení je aktuálně zapnuto. Používejte přepínače nebo časové spínače, abyste změnili stav připojeného zařízení.

Ovladače Simon 54 GO se hodí do rámečků Simon 54 Nature a Simon 54 Premium.

Simon 54 Premium

KOVOVÉ RÁMEČKY



Rustikální měď
DR1/36



Zlatá
DR1/66



Tmavá ocel
DR1/67



Nerez
DR1/61



Chrom
DR1/63

METALIZOVANÉ RÁMEČKY



Stříbrná matná
DR1/43



Zlatá matná
DR1/44



Hnědá matná
DR1/46



Antracit
DR1/48



Černá matná
DR1/49

PASTELOVÉ RÁMEČKY



Bílá
DR1/11



Krémová
DR1/41



Simon54
NATURE

BETONOVÉ
RÁMEČKY



Světlý beton/bílá
DRN1/91



Světlý beton/
antracit
DRN1/93



Tmavý beton/
stříbro
DRN1/96



Tmavý beton/
černá
DRN1/98

SKLENĚNÉ
RÁMEČKY



Perlová/bílá
DRN1/70



Perlová/stříbro
DRN1/69



Perlová/černá
DRN1/68



Limetková/bílá
DRN1/90



Lávová/stříbro
DRN1/74



Lávová/antracit
DRN1/73



Lávová/černá
DRN1/75



Bouřková/stříbro
DRN1/71



Švestková/stříbro
DRN1/89



Bouřková/
antracit
DRN1/72

KOVOVÉ
RÁMEČKY



Saténová/stříbro
DRN1/79



Saténová/černá
DRN1/81



Světlý nerez/
stříbro
DRN1/77



Tmavý nerez/
stříbro
DRN1/78



Světlý nerez/
černá
DRN1/82



Tmavý nerez/
černá
DRN1/83

DŘEVĚNÉ
RÁMEČKY



Wenge/stříbro
DRN1/84




Wenge/zlato
DRN1/85



Ořech/zlato
DRN1/86







Ořech/černá
DRN1/87





Způsob objednávání: SYMBOL/.. na místo teček zadejte číslo vybrané barvy


OVLADAČE SIMON 54 GO – WI-FI

	<p>DEW1W.01/.. SWITCH – Tlačítkový jednoduchý vypínač osvětlení, ovládaný smartphonem (modul),</p> <ul style="list-style-type: none"> • jmenovité pracovní napětí 230 V AC $\pm 10\%$, • jmenovitý proud zátěže 16 A, • možné uložení 30 akcí (1 akce = 1 vyvolaná činnost, např. rozsvítíte světlo), • příkon v pohotovostním režimu < 1 W, • frekvence přenosu 2.401–2.483 GHz, • režim komunikace: přímé spojení, Wi-Fi spojení přes router, spojení s přístupem odkudkoliv na světě (požadován přístup k internetu).
	<p>DEW2W.01/.. SWITCH D – Tlačítkový dvojitý vypínač osvětlení, ovládaný smartphonem (modul),</p> <ul style="list-style-type: none"> • jmenovité pracovní napětí 230 V AC $\pm 10\%$, • jmenovitý proud zátěže 2x5 A, • možné uložení 30 akcí (1 akce = 1 vyvolaná činnost, např. zhasnout světlo), • příkon v pohotovostním režimu < 1 W, • frekvence přenosu 2.401–2.483 GHz, • režim komunikace: přímé spojení, Wi-Fi spojení přes router, spojení s přístupem odkudkoliv na světě (požadován přístup k internetu).
	<p>DEZ1W.01/.. SHUTTER – Tlačítkový ovladač k obsluze rolety, žaluzií, markýzy, záclony, ovládaný smartphonem (modul),</p> <ul style="list-style-type: none"> • jmenovité pracovní napětí 230 V AC $\pm 10\%$, • jmenovitý proud zátěže 2x5 A, • příkon v pohotovostním režimu < 1 W, • frekvence přenosu 2.401–2.483 GHz, • režim komunikace: přímé spojení, Wi-Fi spojení přes router, spojení s přístupem odkudkoliv na světě (požadován přístup k internetu).
	<p>DEK1W.01/.. CONTROL – Tlačítkový ovladač ovládající bezdrátově jiná zařízení Simon GO, ovládaný smartphonem (modul),</p> <ul style="list-style-type: none"> • možné uložení 30 akcí (1 akce = 1 vyvolaná činnost, např. roztažení rolety), • jmenovité pracovní napětí 230 V AC $\pm 10\%$, • příkon v pohotovostním režimu < 1 W, • frekvence přenosu 2.401–2.483 GHz, • režim komunikace: přímé spojení, Wi-Fi spojení přes router, spojení s přístupem odkudkoliv na světě (požadován přístup k internetu).

Způsob objednávání: SYMBOL../. na místo teček zadejte číslo vybrané barvy

	<p>DENB1W.01/.. CONTROL B – Bateriový vysílač Wi-Fi (modul),</p> <ul style="list-style-type: none"> • možné uložení 28 akcí (1 akce = 1 vyvolaná činnost, např. roztažení rolety), • frekvence přenosu 2.401–2.483 GHz, • režim komunikace: bezdrátové spojení s jinými moduly Simon 54 GO, • dosah do 100 m v otevřeném prostoru, do 40 m v budově. Ovládá <p>! zařízení přímo s vynecháním WiFi routeru. ! Požaduje se použití baterie 3 V CR123 – není součástí balení.</p>
	<p>CR123 Lithiová baterie 3 V s kapacitě 1400 mAh.</p> <p>! Vyžadována k napájení DENB1 W.01/..</p>





MOBILNÍ APLIKACE

	<p>wBox by blebox.eu Aplikace k dálkovému ovládání výrobků Simon 54 GO, dostupná pro systémy Android a iOS.</p>
--	---


NÁHRADNÍ TLAČÍTKA PRO ELEKTRONICKÉ VÝROBKY

	<p>DKE00/.. Jednoduché tlačítko bez piktogramu pro elektronické výrobky: DEW..., DEZ..., DEK..., DENB...</p> <p>! Není kompatibilní s mechanickými výrobky.</p>
	<p>DKE02/.. Tlačítko s piktogramem „úroveň“ pro elektronické výrobky: DEW..., DEZ..., DEK..., DENB...</p> <p>! Není kompatibilní s mechanickými výrobky.</p>
	<p>DKE03/.. Tlačítko s piktogramem „vertikála“ pro elektronické výrobky: DEW..., DEZ..., DEK..., DENB...</p> <p>! Není kompatibilní s mechanickými výrobky.</p>


Způsob objednávání: SYMBOL/.. na místo teček zadejte číslo vybrané barvy

	<p>DKE04/..</p> <p>Tlačítko s piktogramem „kříž“ pro elektronické výrobky: DEW..., DEZ..., DEK..., DENB...</p> <p>! Není kompatibilní s mechanickými výrobky.</p>
	<p>DKE11/..</p> <p>Tlačítko s piktogramem jednoduché rolety pro elektronické výrobky: DEZ..., DEK..., DENB..., DEW...</p> <p>! Není kompatibilní s mechanickými výrobky.</p>
	<p>DKE12/..</p> <p>Tlačítko s piktogramem dvojité rolety pro elektronické výrobky: DEZ..., DEK..., DENB..., DEW...</p> <p>! Není kompatibilní s mechanickými výrobky.</p>
	<p>DKE13/..</p> <p>Tlačítko s piktogramem skupiny rolet pro elektronické výrobky: DEZ..., DEK..., DENB..., DEW...</p> <p>! Není kompatibilní s mechanickými výrobky.</p>


DEK1W.01/..
SIMON 54 GO CONTROL




DEZ1W.01/..
SIMON 54 GO SHUTTER



DENB1W.01/..
SIMON 54 GO CONTROL B



DEW1W.01/..
SIMON 54 GO SWITCH



DEW2W.01/..
SIMON 54 SWITCHD

